## SINTONIZAR TELEVISIÓN SONY CON DIGITAL CABLE

## 



El primer paso es acceder al menú, para ello buscamos en el mando el botón menú y nos aparecerá la siguiente imagen en el televisor. Nos desplazamos al icono de la izquierda que es el de ajustes y buscamos hacia abajo el icono que pone "Configuración Digital" y pulsamos OK en el mando a distancia.

## 💼 Configuración Digital

Sintonización Digital	
Sintonización Digital	
Config. de Subtítulos	
Configuración de Audio	►
Tapiz para Radio	Aleatorio
Bloqueo TV	•
Código PIN	
Configuración Técnica	•
Config. módulo Acceso Cond.	•



Seleccionamos "Sintonización Digital" y

pulsamos OK.

Nos pregunta si desamos iniciar la sintonización y seleccionamos "Aceptar" y pulsamos OK.

Seleccionamos "Sintonización autmática digital" y pulsamos OK.



## SINTONIZAR TELEVISIÓN SONY CON DIGITAL CABLE



Ahora nos da a elegir el tipo de búsqueda de canales, seleccionamos "Cable" y pulsamos OK.

🚔 Sintonía automática digital		Digital
	Elija la conexión del TV	
	Antona	
	Antena	
	Cable	
		RETURN Atrás
Conf		



pero encontrará todos los canales.

modo de búsqueda y tenemos 2 opciones según el modelo de televisor que tengamos. Podemos seleccionar "Búsqueda rápida" y le ponemos la Frecuencia 314Mhz y la "Velocidad de Señal" 6.875 Msym/s.

Si hacemos este tipo de búsqueda y sólo encuentra 8 ó 10 canales tenemos que repetir todo el proceso y seleccionar "Búsqueda Completa"

De esta forma tardará un poco más