

El primer paso es acceder al menú, para ello buscamos en el mando el botón menú y nos aparecerá la siguiente imagen en el televisor. Nos desplazamos al icono en el que aparece una parabólica y le damos a la flecha de la derecha, ahora vamos hasta donde pone “Opción de búsqueda de cable” y le volvemos a dar a la derecha.

En la opción de búsqueda de cable le ponemos los siguientes parámetros.


Frecuencia Inicio: 314000

Frecuencia Final: 450000


Modulación: QAM 64

Velocidad símbolos: 6875


Y ahora le damos a “Guardar”



Seguidamente nos vamos al menú “Guardado automático” y le damos al botón de la flecha hacia la derecha en el mando.




Nos aparecerá una ventana nueva en la que tenemos que seleccionar “Cable” y seguidamente seleccionamos “Digital” y le damos a OK.





SINTONIZAR TELEVISIÓN SAMSUNG CON DIGITAL CABLE

TeleCABLE
MURCIA



El último paso es seleccionar el modo de búsqueda y seleccionaremos "Red" le damos a OK y comenzará la sintonización, este proceso puede tardar de 5 a 10 minutos. Cuando termine ya estarán todos los canales sintonizados.